

РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ с 01.05.2017 НА ОБОРУДОВАНИЕ

По курсу ЦБ РФ на дату оплаты

№ п/п	Тип оборудования	Цена с НДС, Евро.
1	Воздухонагреватель, мод. HEATER ONE (5-20 кВт), 3-скоростной вентилятор, расход 4900 м3/час, потребление 0,25 кВт, IP54	275
2	Воздухонагреватель, мод. HEATER R1 (10-30 кВт), 3-скоростной вентилятор, расход 4900 м3/час, потребление 0,25 кВт, IP54	350
3	Воздухонагреватель, мод. HEATER R2 (30-50 кВт), 3-скоростной вентилятор, расход 4600 м3/час, потребление 0,25 кВт, IP54	390
4	Воздухонагреватель, мод. HEATER R3 (50-70 кВт), 3-скоростной вентилятор, расход 4400 м3/час, потребление 0,25 кВт, IP54	445
5	Дестратификатор HEATER MIX , 3-скоростной вентилятор, расход 5500 м3/час, потребление 0,25 кВт, IP54	310
6	Воздухонагреватель, мод. HEATER SPECIAL (30-50кВт), 3-скоростной вентилятор, расход 4600м3/ч, IP54, эпоксидированный теплообменник для агрессивных сред	640
7	Монтажная консоль HEATER	25
8	Панель управления COMFORT TR-110L . Включает термостат, регулятор скорости двигателя, режим ЗИМА/ЛЕТО, управляет до 3 агрегатов HEATER)	45
9	Клапан двухходовой V2050DN020 с сервоприводом MT4-230-NC	68
10	Сенсорная панель/Термостат/Программатор INTELLIGENT® (PSH 3 TP) (Недельный термостат, Автоматическое переключение скоростей по температуре, BMS коммуникация, управляет до 2 агрегатов HEATER)	100
11	Шкаф MULTI 6® (сплиттер для Heater), управляет до 6 установок HEATER Используется с одной панелью COMFORT или INTELLIGENT. Для подключения более 6 тепловентиляторов и клапанов, есть возможность подключить Splitter MULTI 6 друг с другом (максимальное объединение до 10 Шкафов Splitter MULTI 6).	158
12	Шланг сильфонный (до 0,8 МПа) 3/4, 1 метр, Г-Г	10
13	Регулятор скорости вращения ARW 3.0 (трансформаторный, 3 скорости вращения)	79
14	Камера смешения AIRBOX для Heater	449
15	Шкаф управления STANDART AIR (Heater с камерой смешивания)	379
16	Привод воздушных заслонок STANDART AIR (Heater с камерой смешивания)	175
17	Термостат защиты от замораживания STANDART AIR (Heater с камерой смешивания)	99
18	Термостат RAA21 (входит в комплект автоматики BASIC)	30
19	Конфузор(сопло) для увеличения дальности струи для HEATER	80

По вопросам подбора тепловентиляторов HEATER, скидкам и условиям поставки обращайтесь:

ООО «Грин Скай»
 +7 473 206 73 06
 394006 Воронеж, ул.Кирова 4, оф. 527

greensky.vrn@gmail.com
www.greensky.tech